
Konica 740super




で使用前に必ず、お読みください。


使用説明書

各部の名称






* 図は全ての液晶を点灯状態で示してあります



撮影モード表示用液晶のバックパネルには、放射性物質などの有害物質を含んでいない蓄 光性蛍光体が使用されております。太陽光や蛍光灯の明かりを吸収して蓄え、暗闇で光を 放ちます。なお、光を放つ時間は、光を蓄える際の周囲の明るさや時間によって異なりま す。また、発光の輝度は時間の経過にともない減衰します。

ストラップ・リモコン取付け方

ストラップの取付け方



リモコンの取付け方

- * リモコンはストラップに取付けることが できます。
- * 取り外す場合は、逆の手順で行なってください。



⚠警告

爆発して大けがの危険があります。リモコンを火の 中に入れたり、分解、加熱しないでください。

ファインダーと表示ランプ

標準撮影時

撮影範囲フレーム

実像式ファインダーですから、見える範囲がそのまま写ります。

近距離補正マーク

近距離撮影時には、このマークより下側が写る範囲になります。

オートフォーカス・フレーム

このフレーム内の被写体にピント が合います。

緑ランプ

(点灯) AE・AFロック完了

AE = 自動露出 AF = オートフォーカス

(点滅) 近距離警告




赤ランプ

(点灯) フラッシュ発光表示 フラッシュ充電中

(点滅) 手振れ警告


(フラッシュOFFモード時)

パノラマ撮影時




1. 電池の入れ方


* 電池を入れた時、交換をした時はオートデート の修正をしてください。



ストラップ調節具の突起部で電池 室カバーの開放ボタンを矢印方向 に押すと、電池室カバーが開きま す。



電池の十、一を電池室内側の表示に合わせて入れ、カチッと音がするように電池室カバーを閉じます。




撮影表示パネルを見て、電池マー クが黒く点灯していればOKです。

- * 電池マークの確認はレンズカバーを開い た状態で行ってください。
- * 電池を入れた後は、必ず一度レンズカバーを開けてください。

▲警告 爆発して大けがの危険があります。電池を火の中に入れ たり、ショート、分解、加熱、充電をしないでください。

↑注意 発熱発火の危険があります。指定外の電池を使用しない でください。



使用する電池はリチウム電池 (CR123Aまたは、DL123A: 3V) 1本

です。
* 撮影の途中で電池マークが1/2白くなったら、最後まで撮影し、巻き戻した後。

* 長期間の旅行などには、予備の電池を用 意しておくことをおすすめします。

電池を交換してください。

* 連続してフラッシュ撮影をすると電池容量が少ない表示になることがありますが、しばらく待ってから再度電源のNにしなおして、電池の容量が十分な表示にな

* 寒冷地では電池の性能が低下しますので カメラを保温しながらご使用ください。 まれに電池の容量が十分でも電池の容量がない表示になることがあります。この ときは再度シャッターボタンを押してく

電池交換をするときのご注意

ださい。

ればそのまま撮影できます。

1) フィルムが入っているときは、電源OFF の状態で電池を手ばやく(20秒以内に)入れ替えてください。


- 2) 液晶表示が全て消灯しているときに電池を入れると、液晶表示が全て点灯した後、レンズカバーが開いているとき或いは閉じているレンズカバーを開けたときに、電源のN、OFFを自動的に行います。
- 3) 電池を交換して、電池室カバーを閉じる かシャッターボタンを押したときに、フ ィルムが数コマ空送りされフィルムカウ ンターが【になる場合がありますが撮影 は続けられます。
- フィルムの終わり近くで電池を交換すると、フィルムカウンターがこのまま点滅することがあります。このときは途中巻き戻しをしてください。

2. オートデート 日時 時刻を合わせてください

2029年までの日付・時刻を記憶し、画面に写し込むことができます。







* オートデート切替えスイッチを 押して年月日、日時分、写し込 みなしを選びます。



* 写し込みの位置が明るい場合、 白い場合は、デート文字がはっ きり出ないことがありますから ご注意ください。




*標準画面、パノラマ画面のどちらにも写し込みができます。

日付・時刻の修正

ます.

る数字を修正します。



17 オートデート切替えスイッチを押して修 * 数字は大きくする修正しかできません。 正する年月日(日時分)を表示させます。 大きくしすぎた場合はさらにモードスイ

ッチを左に回していけば、小さい数字に ② オートデート切替えスイッチを2秒以上 戻り数字が再度大きくなります。 押し続けると数字が点滅して、修正でき

* オートデート切替えスイッチを押すと修 正する所が切り替わります。 B/ モードスイッチを左に回して点滅してい

47 修正が終わったらオートデート切替えス イッチを押して表示を、点滅から点灯に して、写し込み可能の状態にします。


15 14:16


- * 分を修正した後オートデート切替えスイ ッチを押すと、: が点滅します。 もう一度 オートデート切替えスイッチを押し て、: を点灯させ写し込み可能の状態にし てください。
- * 秒まで合わせるには、:の点滅時に時報に 合わせてモードスイッチを左に1回カチ ッというまで回します。これで秒の修正 は完了です。さらにオートデート切替え スイッチを押して、: を点灯させて写し込

み可能の状態にしてください。


3. フィルムを入れてください

*DXコードの付いた35mmフィルムを ご使用ください。





* カメラ内部のレンズに触れないために、電源のNの状態にしてレンズを前側に出す とレンズに触れにくくなります。もしレ ンズが汚れていたら、柔らかい乾いた布 で汚れを拭きとってください。




パトローネ(フィルムの容器)をカチッと音がするまで押し入れ、フィルムが平らに出るようにします。


- * フィルムを入れると、使用フィルムの感度(ISO25~3200)が、自動的にセットされます。
- * DXコードのないフィルムのDX導入感度は、すべてISO25にセットされます。
 * リバーサルカラーフィルム(スライド用)
- * リバーサルカラーフィルム(スライド用) は、下表のDX導入感度と同一感度のフィ ルムをご使用ください。
- * コニカカラーフィルムのご使用をおすす めします。

使用フィルム感度のDX導入感度

25	50	100	200	400	800	1600	3200
25	50	100	200	400	800	1600	3200
32	64	125	250	500	1000	2000	
40	80	160	320	640	1250	2500	
	25 32	25 50 32 64	25 50 100 32 64 125	25 50 100 200 32 64 125 250	25 50 100 200 400 32 64 125 250 500	25 50 100 200 400 800 32 64 125 250 500 1000	25 50 100 200 400 800 1600 25 50 100 200 400 800 1600 32 64 125 250 500 1000 2000 40 80 160 320 640 1250 2500



フィルムを少し引きだし、先端を カメラ内部のテープの先端マーク (▼FILM TIP)に合わせてください。



裏ぶたを閉じるとフィルムは1枚 目の撮影位置まで自動的に送られ

* フィルム確認窓を見れば、フィルムが入っているかどうかわかります。

ます。

* DX導入感度ISO25にセットされるフィル ムは電源ONにしてから、さらにシャッタ ーボタンを押してください。 フィルムが

送られてたときは、



フィルムカウンターに **よ**が出ます。

フィルムが


送られていないときは、




フィルムカウンターが のまま点滅します。 裏ぶたを開けフィルムを 入れ直してください。

4. いよいよ撮影です(一般撮影)

* すべての撮影に共通する基本的な 撮影の手順です。




レンズカバーを矢印の方向へ、カ チッと音がするまでゆっくりとス ライドさせて開けてください。




レンズが撮影位置(広角38mm)まで繰り出され、リトラクダブルフラッシュがスイングアップして、電源ONになります。

* 前面のレンズが汚れていたら柔らかい乾 いた布で軽く拭きとってください。



ファインダー接眼窓をのぞきながらズームスイッチをT側に押すと、画面が望遠側に移動します。 希望の構図になったとき、指を離して止めてください。

- * レンズは望遠140mmまで移動します。
- * ファインダーの視野と実際に写る画面は 連動しています。




ズームスイッチをW側に押すと、 ピントを合わせたい被写体に、オ 画面が広角側に移動します。 希望の構図になったとき、指を離 ます。 して止めてください。

- * レンズは広角38mmまで移動します。
- * 被写体を大きくしすぎた場合、画面を広 角側に戻し構図の調整が迅速にできま す。




ートフォーカスフレームを合わせ




シャッターボタンを半押しすると 緑ランプが点灯し、自動的にピン トが合います。

* シャッターボタン半押しで緑ランプが点 滅したときは、被写体が近すぎてピント が合わない警告でシャッターがきれませ 6.



シャッターボタンをさらに深く静 かに押し込み、シャッターをきっ てください。

* 撮影が終るとフィルムが1コマ自動的に 送られ、フィルムカウンターの数字が1 つ進みます。



撮影が終わったらレンズカバーを 矢印の方向へ一度、軽く(少し)ス ライドさせてください。電源OFFと なり、フラッシュがスイングダウ ンしてレンズが収納されます。レ ンズの収納を確認してからレンズ カバーを最後まで閉じてください。

- レンズカバーを閉じる際カバーがレン ズに当たらないようにご注意ください。
- * 電源ONのままでも、約5分後自動的に電源のFFとなります。 この時、レンズは一度収納された後、広角38mmまで移動します。 電源ONに復帰させるには、以下のいずれかの操作を行ってください。 1)レンズカバーの閉・開操作 2)シャッターボタンの半押し
- 3)ズームスイッチの操作 4)オートデート切替スイッチの操作
- * 続けて撮影しないときは、レンズを収納 してレンズカバーを閉じてください。

日中撮影の距離

焦点距離	撮影距離		
38mm~140mm	0.8m ~∞		

撮影する時の注意


が動く場合がありますが、撮影は最初に 決めた構図で行われます。 * 撮影最終コマではデートが写し込まれな


* シャッターをきったときにファインダー

かったり、デートの写し込みが途中で終 わる場合があります。

5. 自動フラッシュ撮影

* 暗いときフラッシュが自動的に発光します





シャッターボタンを半押しして、 シャッターボタンをさらに深く静緑ランプと共に赤ランプが点灯し かに押し込み、フラッシュ撮影をたら、フラッシュが自動発光しま してください。 す。

フラッシュ撮影の距離(ネガカラーフィルム使用の場合)

焦点距離	フィルム感度	撮影距離
38mm	ISO 100	0.8m~ 7m
	ISO 400	0.8m~ 14m
140mm	ISO 100	0.8m~ 2.5m
	ISO 400	0.8m~ 4.9m

- * フィルム感度と撮影距離と焦点距離を自動的に判断し、フラッシュの光量が調節されます。
- * フラッシュ撮影後、赤ランプが点灯中は、 充電中ですからシャッターはきれません。
- * 人物のフラッシュ撮影をするときは、赤 目現象を軽減するために赤目軽減撮影 をおすすめします。

6.フォーカスロック撮影

*被写体を画面中央からはずしても シャープに写せます。



トフォーカスフレームを合わせ、 希望の構図に決め直し、シャッタ シャッターボタンを半押しすると 一ボタンをさらに深く静かに押し 緑ランプが点灯してピント位置が 込みシャッターをきってくださ 固定されます。

* フォーカスロックと同時に自動露出も固 定されます。



ピントを合わせたい被写体にオー シャッターボタンを半押しのまま L1

- * 構図を決め直すときに撮影距離を変えな いでください。
- * 半押しした指をシャッターボタンから離 すとフォーカスロックは解除され、やり 直しができます。

オートフォーカスが正しく 働きにくい被写体 ①反射しにくい黒いもの

②小さいもの、細かいもの ③発光体 4光沢のあるもの


⑤雨、霧、煙等の実体のないものは測距しに くいので、等距離の測距しやすいものに向 けてフォーカスロックをしてください。ガ ラス越しの撮影も測距しにくいので、遠景 撮影では無限遠モードで撮影してくださ い。




- 0.8m~1mに近づいてピントを合わせたいものに、オートフォーカスフレームを合わせます。
- * レンズを望遠140mmにセットすると、被写 体がより大きく写ります。




- ファインダー内の近距離補正マー クより下側で構図を決め、シャッ ターボタンを押してください。
- * 構図上、被写体がオートフォーカスフレームからはずれる場合は、フォーカスロック撮影をしてください。
- * 三脚を使い、セルフタイマー撮影または リモコン撮影をすると、カメラぶれを防 げます。




- シャッターボタンを半押しして緑 ランプが点滅したときは…
- * 0.8mより近すぎてピントが合わない警告 で、シャッターがきれません。シャッタ ーボタンから指を離し、被写体から少し 離れて押し直してください。





* ファインダーも同時にパノラマ用に切替わり、撮影範囲フレームが現れます。




パノラマ撮影範囲フレーム内で構 図を決め、撮影してください。

* 構図上被写体がオートフォーカスフレー ムからはずれる場合はフォーカスロック 撮影をしてください。




* このカメラのパノラマ撮影はカメラ側で 標準画面の1コマ分の上下を遮光して写 し込み、フィルムの中央部(約12×35mm) をプリントの段階でパノラマサイズ (89×254mm)に仕上げるものです。





ださい。
* パノラマ撮影時の最短撮影距離は一般撮

* バノフマ撮影時の最短撮影距離は一般撮影と同じで、0.8mです。



パノラマ撮影が終わったらP切替 えスイッチを矢印の方向へスライ ドさせてください。

標準画面に戻ります。

* パノラマ撮影でも、日付・時刻を写し込むことができます。

現像・プリントを


依頼されるときのご注意

パノラマ撮影をしたフィルムの現像・ブリントをDP店にご依頼になるときは、付属のパノラマシールをパトローネ(フィルムの容器)に貼って必ず「コニカカラー百年ブリント・パメラマサイズでプと指定してください。ご指定のない場合は、標準のサービスサイズでブリントされる場合があります。シールの使い分け:標準撮影の途中でパノラマ撮影した場合は、

「パノラマ/標準混在シール」、 すべてパノラマ撮影した場合は 「全数パノラマ」シールを貼ってください。

9. フィルムの取り出し方






- * フィルムカウンターは、巻き戻しに連動 して減算します。
- * フィルムの規定枚数より多く撮影した場合には、最後の画面が少し重なることがあります。



巻き戻し完了で自動的に停止します。フィルムカウンターの 引の点滅を確認した上で裏ぶたを開け、フィルムを取り出してください。

- * 巻き戻し終了後、電源はOFFとなります。
- * 写し終ったフィルムは、お早めにDP店に お持ちになり「コニカカラー百年プリン ト」とご指定ください、パノラマ撮影の 場合はシールを貼付してください。




金中巻き戻しの方法 途中巻き戻し(R)スイッチをストラップ調節具の突起部で押すと、 撮影途中のフィルムの巻き戻しができます。

* 巻き戻し後の手順は、自動巻き戻しの場 合と同じです。


10. モード切替えスイッチの操作 *被写体に応じて最適な露出方法 を選択できます。

+1.5




モードスイッチを回すと撮影モード表示パネル上のモード表示マーク()が動き、モードを表示します。


- * ゆっくり回すとモード表示マークが動か ない場合があります。
- * モードは循環しません。また、各モードは一度設定すると、そのモードで撮影を 続けられます。
- * 撮影が終わったら AUTO に戻しておい てください。また電源OFFにして、再度電 源ONにすると AUTO に設定されます。





+1.5露出補正モード(フラッシュOFF)

11. 赤目軽減撮影 👁 フラッシュムルエロモート









光量のフラッシュが予備発光(プ リ発光)し、続けて本発光して撮影 されます。

- * 予備発光から本発光まで約1秒かかりま すので、カメラを動かさないように注意 してください。
- * 明るいところでは発光しません。


効果的な被写体

暗い場所での人物フラッシュ撮影(予備発光 で瞳孔を小さくした上で本発光するので、赤 目現象を軽減します。)

赤目現象とは...

暗い場所で人物のフラッシュ撮影をしたと きに、フラッシュ光が日の網膜に反射して、 目が赤く輝いて写ることがあります。これを 赤目現象といいます。

12. 日中フラッシュ撮影 もフラッシュのモード



モードスイッチを回してモード表示マーク()を**∮**に合わせます。




日中フラッシュ撮影



- 被写体に向けてシャッターをきれば、明るいところでもフラッシュが発光します。
- * シャッターボタン半押しで、緑ランプと 赤ランプが同時に点灯します。
- * このときのシャッター速度は、広角側で 最長1/30秒まで、望遠側で最長1/60秒ま でとなるのでカメラぶれにご注意くださ い。

効果的な被写体 逆光の人物 室内の窓際の人物 曇り日の人物 日降の人物


13. ポートレート夜景撮影 🛂 フラッシュロハモート



モードスイッチを回してモード表示マーク()を **27** に合わせます。



ポートレート夜景撮影




- * カメラぶれを防ぐために、三脚をご使用 ください。
- * 被写体が動いているときは、ぶれて写り ます。





目動フラッシュ撮影

効果的な被写体 夜景の人物 夕景の人物 バックにフラッシュ光が届かない室内の 人物

14. フラッシュなしの撮影 ③ フラッシュロテモート









モードスイッチを回してモード表 示マーク()を ② に合わせます。

- * フラッシュは自動的にスイングダウンし て発光しません。
- * AUTO モードに戻すとフラッシュは自 動的にスイングアップします。

被写体に向けてシャッターをきれ ば、最長約3.2秒までの超スローシ ャッターによる自動露出撮影がで きます。


- * 暗い場所では、カメラぶれを防ぐために、 三脚を使用してください。
- * 赤ランプが点滅したら手振れ警告です。


効果的な被写体

フラッシュが禁止されている美術館での 撮影

都会の夜景 日没時の風景

15. 無限遠(遠景)撮影 ▲ フラッシュロテモート







ガラス越しの風景を無遠景撮影



示マーク()を ▲ に合わせます。


- * フラッシュは自動的にスイングダウンし て発光しません。
- * AUTO モードに戻すとフラッシュは自 動的にスイングアップします。


モードスイッチを回してモード表 オートフォーカスフレーム内の被 写体に関係なく、遠景にピントの あった撮影ができます。

> * タ・夜景など暗いときの撮影はシャッタ - 速度が遅くなりますから、カメラぶれ を防ぐために三脚を使用してください。

効果的な被写体 遠景 ガラス越しの風景

16. 十1.5露出補正撮影 🗓 フラッシュロテモート





- * フラッシュは自動的にスイングダウンし て発光しません。
- * AUTO モードに戻すとフラッシュは自 動的にスイングアップします。



被写体に向けてシャッターをきれ ば、標準より約1.5絞り明るい自動 露出撮影ができます。

- * 逆光であるがフラッシュを発光させたく ない場合やフラッシュの光が届かない場 合に使用してください。
- * 暗い場所では手ぶれを防ぐために、三脚 を使用してください。





露出補正なしの撮影

効果的な被写体 画面全体を明るく仕上げたいとき スキー場の人物 逆光の人物 白バックの人物 明暗コントラストが強い建物の暗部を明 るく写したいとき


17. セルフタイマー撮影

* 記念撮影だけでなく近距離撮影や無限遠撮影にも活用できます。





* セルフタイマーがスタートしたときに、 ピントと露出がロックされます。




セルフタイマーのスタートから約 10秒後にシャッターがきれます。

* スタートと同時に、セルフタイマーランプが点灯し、撮影の約3秒前から点滅に切替わります。

- 三脚をご使用ください。
- * スタートはカメラの後ろ側から行ってく ださい。前からでは正しいピント、露出 が得られません。
- * 作動中にキャンセルしたいときはセルフ タイマースイッチまたはシャッターボタ ンを再度押すか、レンズカバーを閉じて 電源OFFにしてください。

18. リモコン撮影 *カメラから離れて撮影することが出来ます。



リモコンの送信部をカメラの受信 部に向けて送信ボタンを押すと、 セルフタイマーランプが3秒間点 滅後、シャッターがきれます。

- * セルフタイマー以外の全ての撮影モードで、リモコン撮影が出来ます。
- * 受信可能距離は約5m以内(正面)です。
- * リモコン受信部に強い光が当る時、イン バーター蛍光灯に近い時は撮影できない ことがあります。
- * リモコンには電池が入っています。撮影できなくなったら、当社サービスステーションで電池を交換してください。(有僧)



⚠警告

爆発して大けがの危険があります。リモコンを火の 中に入れたり、分解、加熱しないでください。

おもな仕様

* 下記製品については当社試験条件によります。 * 製品の仕様、外観については予告なく変更することがあります。

形式	: レンズシャッター式ズームレンズ付 AF全自動35 mmカメラ	パノラ
画面サイズ	:24×36mmパノラマサイズ切替え式	
レンズ	: コニカズームレンズ38mm F3.6 ~140mm F10.2(9群10 枚)レンズカバー付	∓ − Ft
パワースイッチ	: レンズカバー間で電源ONになり、レンズが繰り出し、 フラッシュがスイングアップ、レンズカが一間でラ ッシュおよびレンズを収納し電源OFFとなる。電源ON のまま約5分間操作をしないと自動的に電源OFF。電池 残量を液晶パネルに表示。	セートで
シャッター	: 絞り兼用プログラム電子シャッター、電磁レリーズ、 3.2秒~1/280秒	
露出連動範囲	: ISO 100 f=38mm EV2~EV16 f=140mm EV4.9~EV16	リモコ
露出調整	:CdS受光素子使用のプログラムAE、中央重点測光	フィル
フィルム感度	: 自動設定 (ISO 25~ISO3200)	, , , , ,
焦点調節	:赤外線ノンスキャンアクティブ式自動焦点、撮影範囲: 0.8~∞、撮影範囲外レリーズロック(緑ランプ点滅)、フォーカスロック可能、無限遠撮影可能	フィル
ファインダー	:実像式ズームファインダー、オートフォーカスフレーム、近距離補正マーク、パノラマ撮影切り替え時に撮影範囲フレーム、パノラマ用近距離補正マーク、ファインダーカきに接ランプ(点灯:AE・AFロック、点滅;近距離警告、赤ランプ(点灯;ブラッシュ発光表示、フラッシュ充電中表示、点滅;手振れ警告)	使用温度電池寿命電源
フラッシュ	: オートでスイングァップ、スイングダウンするリトラクタ ブル機構、手ぶれ限界の低層度時と広角側の逆光時に自動 発光するフラッシュマチック機構、連動範囲・(ISO 100) (三38mm0.8m~7m、(=140mm0.8m~25m、発光間隔・7 校、フィルル感度・撮影距離・焦点距離を自動的に判断し て光量調節	大きさ 質量 (1

パノラマ撮影	: P (パノラマ) 切替えスイッチによりパノラマ画面に変 換、ファインダー内にP (パソラマ) 撮影範囲プレム 近距離補正マーク表示、P (パソラマ) 切替えスイッチ により標準画面に復帰、撮影途中の変換可能、オートデ ートの写し込み位置自動切替え
モード切替え	: 自動フラッシュ撮影、赤目軽減(ブリ発光)撮影、ロ中 フラッシュ撮影、ボートレートを景撮影、フラッシュ しの撮影、無限温(逸景)撮影、十1.5露出橋正撮影の 各モードを選択可能、液晶パネル(畜光式液晶)に表示・ セルフタイマー撮影可能
セルフタイマー	:電子式、作動時間・約10秒、セルフタイマーランプが 約7秒間点灯した後、約3秒間点滅、途中解除可能
リモコン	: 赤外光利用の専用リモコンシステム、送信ボタンで始動、 受信可能距離約5m以内(正面)、電池CR2025 3V 1個、 電池寿命約10.000回
フィルム給送	:電動式、裏ぶたを閉じるとスタートするオートローディング、自動巻き上げ、フィルム終了でオートリターン、巻き戻し後自動停止、途中巻き戻し可能
フィルムカウンタ	
オートデート	:液晶表示式デジタルウォッチ内蔵、2029年までの年月日、月日年、日月年、日時分を表示。秒単位まで修正可能、写し込みなしも選択可能
使用温度範囲	:-10°C∼50°C
電池寿命	:50%フラッシュ発光のとき約10本(24枚撮りフィルム)
電源	:リチウム電池(CR123A、またはDL123A・3V)1本
大きさ	: 119.5×68×55mm
質量(重さ)	: 290g(電池別)